

IMPORTANTE

Dopo aver praticato i fori negli skiroll MARWE con struttura CAP, è importante applicare all'interno dei fori alcune gocce di colla vinilica per legno (Vinavil o altro prodotto) immediatamente prima di inserire le viti di fissaggio degli attacchi.



La colla ha la funzione di impedire infiltrazioni d'acqua all'interno del telaio, che ne comprometterebbero la durata nel tempo.

La colla ha inoltre l'effetto frenafili che impedirà l'allentamento degli attacchi.



Nel caso di montaggio degli attacchi Rottfella a vite, raccomandiamo l'applicazione degli adesivi originali di copertura delle viti, e qualora non fossero disponibili, di applicare alcune strisce di nastro adesivo (tipo americano), ritagliandolo poi come in figura.



Queste regole sono valide per ogni tipo di attacco.

Per ogni altra informazione visitate: <http://www.skiroll.it/info/infoProdotti.htm> oppure alla sezione <Assistenza tecnica> di www.skiroll.it