

## **IMPORTANTE**

Quando montate le ruote, fate attenzione che la valvola della camera d'aria si trovi sempre sul lato sinistro dello skiroll, per evitare che in caso di contatto con la forcella si possa bloccare la ruota.

Con le nuove camere d'aria è indispensabile utilizzare l'anello in gomma che viene fornito e che ha la funzione di trattenere la valvola aderente al mozzo, evitando il contatto con la forcella.

