

Skirollo VERTICAL Trainer 3R, dual trainer e Cross eXtreme

Piastre attacco

La piastra di fissaggio dell'attacco presenta nella parte anteriore un elemento di appoggio dello scarpone, che potrà essere rimosso in quanto non necessario con la maggior parte delle scarpe di ultima generazione.



Fig. 1

Regolazione della piastra attacco

E' possibile spostare la piastra porta-attacco al fine di ottenere un corretto bilanciamento dei vostri **VERTICAL trainer**. Questa operazione può risultare utile quando si utilizza in modo permanente il rallentatore SR. Per questa operazione si dovranno allentare le viti **R** (*Figura sotto*) e far scorrere la piastra.



Fig. 2

Il presente manuale è soggetto a modifiche e aggiornamenti. Per ogni altra informazione relativa a questo prodotto vi rimandiamo a: www.skiroll.it/info/verticaltrainer.htm



Skiroll.it On-Line SHOP

Per altre informazioni e aggiornamenti potrete visitare il reparto <[Assistenza tecnica](#)>:

<http://www.skiroll.it/shop/page.html?Id=34>

oppure accedere direttamente alla pagina: www.skiroll.it/info/infoProdotti.htm

Per ulteriori informazioni potete contattarci al n° 329.6644764 oppure scriverci all'indirizzo skialp@skirollo.com

Vi raccomandiamo l'utilizzo di ricambi originali Skirollo, che potrete richiedere presso il nostro Shop: www.skiroll.it/shop.